

人脸识别一体机 (T32-8)







册

2018年08月



太古 T32-8 操作手册

一、欢迎使用

非常感谢您购买并使用我司产品,如您有任何疑问或需求请随时与我们联系。

1.1 适用型号

本说明书描述(且仅适用于)的产品型号为太古 T32-8。

1.2 描述内容约定

在本手册中为了简化描述,做一下约定:

人脸识别一体机 T32-8 以下简称为一体机。 工作人员、办公人员、访客以下简称为用户。

本说明书部分图片为示意图, 仅供参考。

1.3 声明

我们将尽量保证手册的准确性与完整性,但也不避免出现技术层面错误、产品功能与操作不相符或印刷错误情况,如有任何疑问或争议,请以我司最终解释为准。

产品 (固件版本) 和手册将不定期进行更新, 详情请关注太古计算官网。

本手册中内容仅为用户提供参考指导作用,不保证与实物完全一致,请于实物为准。

1.4 安全使用须知

设备发生无法退出或终止的操作时,可以通过切断并再次接通电源,将其上电复位 并重启动。

本设备未做防水设计,请注意在使用中防水防雨。

使用本设备时,应尽量避免硬物冲击和敲打,不要用尖锐的东西擦划,以防设备外 壳受损。

2

请以软布等材料轻轻擦拭显示屏及面板,避免使用水洗和清洁剂擦洗。

设备的显示屏和关键器件的正常工作环境是室内环境。温度、湿度或光线强度超过 一定范围,设备的使用效果会变差,功能和性能会降低。

在本产品安装使用中,必须严格遵守国家和地区的各项电气全规程。

如果设备工作不正常,请勿自行拆卸维修,否则将影响设备保修。

安装使用过程中避免极度高温(或低温)、高湿、振动、辐射、化学腐蚀等恶劣或极端环境。

二、硬件介绍

2.1 产品概述

人脸识别一体机 T32-8 系统,具有通过一体机拍到的用户人脸识别出是否在底库的人 脸图像库中,从而控制闸机是否开门的功能,主要应用于工地、楼宇、小区、校园、工厂 等需要开门管理的场景。

2.2 功能特性

99.5%准确率

双摄像头

韦根协议

户外宽动态防逆光

十万人脸底库

1 秒人证比对 / 1 秒人脸识别

2.3 T32-8 规格说明

屏幕尺寸	8寸 全视角 高亮		
屏幕分辨率	800*1280 竖屏		
屏幕仰角	0 度~30 度 转轴可调		

整机尺寸	长 22.3cm 宽 12cm 主体厚 1.8cm		
闸机开孔尺寸	φ50mm		
安装高度	机身中心离闸机上 26cm		
逆光识别照度	< 6000Lux		
有效识别距离	0.5 米~2 米		
补光	人体移动感应补光		
补光距离	<2米		
读卡类型	读卡器可选,国际标准 ISO14443A MF\S50\S7 等 IC 卡		
身份证读卡器	二代身份证 可选		
防水等级	正面/上方/左右两侧防泼溅		
开机方式	来电启动		
电源	支持 12V 输入		
门锁开关	支持 12V 门锁常开/常闭		
韦根接口	支持韦根 26 韦根 34		
以太网	RJ45 延长线,支持人脸数据下载上传		
USB	USB2.0 延长线*2		
串口	RS485 支持连接串口设备		
算法类型	深度学习人脸识别算法		
人脸库	1:1万		
识别时间	340 毫秒 (5000 人脸库检索时间)		
错误识别率	< 0.01%		
拒绝识别率	< 0.1%		
活体检测	支持		
同时抓拍人数	1人		
人脸登记方式	照片录入/身份证阅读录入		
批量录入	支持		

2.4 包装组件及外观

2.4.1 检查包装组件



- (1) 人脸识别一体机 主机*1 (选配是否携带二代证模块)
- (2) 国际电源线*1
- (3) 主机电源适配器*1
- (4) 金属垫片*1
- (5) 旋拧紧固件*1
- (6) TYPE-C转USB线

2.4.2 主机外观图



- (1) 人脸识别补光灯:人脸图像补光。
- (2) 双目摄像头: 捕获图像。
- (3) 8 英寸屏幕:显示人机交互界面。
- (4) 旋拧紧固件*1: 固定到闸机。
- (5) 金属垫片*1: 辅助固定闸机。
- (6) 电源输入端接口:为主机开机供电。
- (7) 韦根继电器线: 韦根输出, 继电器输出。维根信号线定义如下:
- 白色: WG-D1
- 绿色: WG-D0
- 黑色: GND

继电器信号定义如下

红色与橙色

- (8) USB 口:提供外接 USB 设备连接端。
- (9) USB 口:提供外接 USB 设备连接端。
- (10) 网线输入端:外接网线。

2.5 识别机安装图解



步骤:

(1) A 所示为一体机(此款带身份证),置于闸机盖板中心孔上方。

- (2) B 所示为闸机金属盖板。
- (3) C 所示为金属垫片,置于闸机盖板中心孔下方。
- (4) D 所示为旋拧紧固件。

注意:

为了防止客户误操作, 主机屏幕设计为非触摸屏, 初次使用配置过程中需要用到鼠标 (请自行准备)。

设备需要在 Internet 网络环境下运行使用, 支持无线连接。

电源适配器请自行安装。闸机系统请自行准备。

2.5.1 识别机安装图解

主机与闸机安装流程如下(仅供参考):

第一步:检查货品清单:



标配:

- (1) 人脸识别机 主机*1 (选配是否携带二代证模块)
- (2) 国际电源线*1
- (3) 主机电源适配器*1
- (4) 金属垫片*1
- (5) 旋拧紧固件*1
- (6) TYPE-C转USB线

第二步:安装前检查

①安装前检查设备运行是否正常;

②安装前检查机器、设备是否损坏(例如:闸机否可以正常人员通过)。

第三步:打孔



若闸机中心无孔, 需用打孔器开出 5cm 直径的圆。

第四步:设备固定



①将设备的线上上方穿过孔位。



②将金属垫片和旋拧紧固件从下方穿过线。



③将识别机的螺纹穿过闸机盖板,并用拧紧固件拧紧。



④接线,从上往下依次为电源线、网线以及继电器线。 其中,由于闸机的不同,有用户的闸机通行为维根控制板。可按如下接法。 维根信号线定义如下:白色:WG-D1; 绿色:WG-D0; 黑色:GND



三、后台搭建

3.1 后台简介

根据用户不同需求,可连接本公司提供的云端后台。或是在用户自己的云端服务器或 是局域网里建立后台。如果选择后者,本手册提供后台的安装方法。

3.2 后台安装步骤

3.2.1 安装运行库

为保证后台稳定安装运行,必须安装微软 64 位常用运行库。这里提供安装包百度网盘

链接: <u>https://pan.baidu.com/s/1q5sBfIJofQFQFAY0xmyjEw</u> 密码: 380v

用户也可自行在网上下载。关键字"微软 64 位常用运行库"。



3.2.2 解压压缩包

用户收到的后台文件属于压缩包文件,必须解压后才能安装使用。



3.2.3 set.up

为方便观察问题,建议以管理员身份从命令提示符(cmd.exe)执行 setup.exe 安装包。 ①启动电脑,点击电脑的左下方的开始菜单;

②在搜索框中输入'命令提示符',然后选中命令提示符;

③单击鼠标右键,选择以管理员身份运行选项;

④以上操作后,会出现以下界面;



⑤通过命令进入 set.up 目录,这里以存放在 C 盘为例;

如果存在其他盘符,例如输入 D:就能进入 D 盘。

再通过执行 cd 目录 进入存放的目录中。



⑥在该目录下执行 set.up;

提示 done 即表示安装完成。



📷 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe	
Microsoft Windows [版本 6.1.7601] 版权所有 <c> 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。</c>	 III
C:\Windows\system32>c:	
C:\Windows\system32>cd C:\SYDACS_2018.8.29\SYDACS	
C:\SYDACS_2018.8.29\SYDACS>setup.exe	
install mysql	
Service successfully installed.	
install nginx	
set auto run	
done.	
C:\SYDACS_2018.8.29\SYDACS>	

⑦继续在目录下执行 SydAcsLoader.exe

执行后将弹出三个防火墙警告,必须点允许访问。切记!









🔐 Windows 安全警报		x
● Windows 防火墙E	已经阻止此程序的部分功能	
Windows 防火墙已阻止所有公用网	锵和专用网络上的 SydAcsDevSvr.exe 的某些功能。	
名称 00): 发布者 0P): 路径 00):	SydAcsDevSvr.exe 未知 C:\sydacs_2018.8.29\sydacs\sydacsdevsvr.exe	
允许 SydAcsDevSvr.exe 在这些网 同专用网络,例如家庭或工作	路上通信: 网络 (R)	
☑ 公用网络,例如机场和咖啡/ 者根本不安全)(0)	店中的网络(不推荐,由于公用网络通常安全性很小或	
<u> 允许程序通过防火墙有何风险?</u>		
	〔 允许访问 (A) [取	消

⑧安装谷歌浏览器 (105189_8fb6d68557dc0533e12a2bf40bb3af22.exe)

用谷歌浏览器本地访问 127.0.0.1:8088/web/, 能进入系统则说明安装成功。

3.2.4 IP 地址

用命令 ipconfig 可查看本机后台 ip 地址,用户搭建局域网后台时,需记录下本机服务器 ip 地址。人脸识别程序在连接局域网后台时需输入本机 ip 地址。

函 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe	×
Microsoft Windows [版本 6.1.7601] 版权所有 <c> 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。</c>	^
C:\Windows\system32>ipconfig	
Windows IP 配置	
以太网适配器 本地连接:	
连接特定的 DNS 后缀 : snb.com 本地链接 IPv6 地址	
隧道适配器 isatap.smb.com:	
媒体状态 媒体已断开 连接特定的 DHS 后缀 smb.com	
隧道适配器 Teredo Tunneling Pseudo-Interface:	
连接特定的 DNS 后缀	7:fe63
C: Windows\system32>	
	*



四、软件介绍

4.1 人脸识别 APP

以下为人脸识别 APP 界面提供相机显示、天气、时间以及识别后的人员基本资料。



人脸识别 APP 为安卓设备程序,安装后出现以下的连接界面。根据以下表格用户自行修改,修改完毕点击连接即可。

 ← iĝi	5	_			
设备	名称				
fe33fe	ab65b8a0a7				
IP地:	址或域名				
132.23	2.4.69				
端口	号				
16005					
_			_		-
		连接		₽	
首页	标题				
人脸识	别系统				
					_
		设置首页标题			
\approx	Ø	Φ	\bigtriangledown	0	



设备名称	根据用户场景自行修改,例东门、西门
IP 地址或域名	云端 IP 为默认 IP,用户搭建的后台为本机后台 IP
端口号	默认 16005,具体修改咨询业务组
首页标题	根据用户不同需求可定制

4.2 太古计算后台管理系统操作指南

4.2.1 登录

浏览器地址栏登录太古计算后台管理系统,推荐使用谷歌浏览器更稳定。这里以 http://132.232.4.69:9104/web (云端地址)为例,输入需登录项目的账号和密码可登录 系统。

注意:账号、密码由太古计算提供。

4.2.2 主页

人給亞明尼台管理系统	admin,您好! 2.修改密码 E+ 退出
- 1982a	
□ 人間範疇	
C KANES	
② 路水電明	

4.2.3 设备管理

4.2.3.1 添加设备组

设备管理包括设备所在的区域,用户可根据需要对设备所在的区域进行分级分组。例如小区-栋-层-户。



4.2.3.2 关于设备

左键单击你要查看的设备,设备的信息包括基本信息、功能配置和已授权人员。

4.2.3.2.1 基本信息

基本信息包括 IP 地址、设备 SN 编号、状态、注册时间、App 版本、设备删除等。其中设备删除谨慎使用,一旦使用。设备将永久断开连接,需要重新连接,已保存数据也会丢失。



4.2.3.2.2 功能配置

设备编号:	86104da7c4b6a921	
维护时间:	© 00:00	
高级设置		
阈值:	0.6	
维根:	0	~
开门持续时间:	- 1000	+
进/出:	● 进门 ○ 出门	
开门条件:	人脸	~
音量调节:	0	
成功文本:	@ , 你好	
失败文本:		
活体开关:	© 开 ○ 关	
	侯存 取消	

设备名称	根据用户场景自行修改,例东门、西门
设备编号	建议不修改
维护时间	机器自检时间,在指定时间机器进行重启
阈值	人脸特征指对比匹配值达到阈值后对比成功,推荐 0.65-0.75
维根	根据门禁版选择维根 26 或维根 34
开门持续时间	推荐 1000
进/出	根据设备摆放选择进门或出门
开门条件	人脸、身份证、工号、人脸+身份证、人脸+工号
音量调节	语音提示音量调节
成功文本	识别成功后语音播报文本,其中@表示人员管理的名字
失败文本	识别失败后语音播报文本
活体开关	开启活体或关闭活体

4.2.3.2.2 已授权人员

在已授权人员中,可查看已授权的人员列表、对该设备进行增加授权人员、修改人员的通行时间或通信次数以及对已授权人员进行禁止通行。

4.2.4 人员管理

4.2.4.1 添加人员

在人员管理选项中,先进行添加人员组,在人员组下添加人员。添加人员时参数对照 列表如下。本后台为方便管理人员管理人员,提供批量导入的方法,批量导入的模板如附件。

设备管理 > 添加人员	
姓名:	请输入姓名
IC卡号:	 +进制 +六进制
	请输入卡号
手机号码:	清输入电话号码
身份证号码:	请输入身份证号码
性别	● 男 ○ 女
上传底库图片	
	+
高级设置	
出生日期:	箇 请选择出生日期
入职时间:	首 请选择入职时间
离职时间:	曾 请选择离职时间
政治面貌:	清选择
学历:	清选择
	添加 重置 返回上一级



基本设置

姓名	人员姓名信息		
IC 卡号	人员卡号信息		
手机号码	人员手机信息,选填		
身份证号码	人员身份证号码信息,选填		
性别	男/女		
上传底库照片	清晰正脸照片,像素要求大于 50		

高级设置

出生日期	选填
入职时间	选填
离职时间	选填
政治面貌	选填
学历	选填

4.2.4.2 底库照片注意事项

正确: 1、脸部光源均匀。

- 2、大头照。
- 3、不背光。
- 4、不测量。
- 5、模拟现场角度拍摄。
- 6、像素大于 50。
- 错误:1、脸部光源不均匀,有明显阴暗。
 - 2、经过美颜处理。

4.2.5 权限管理

权限管理的含义是选中人员与设备,将人员添加到设备的已授权人员上。该设备就允 许该人员从该设备上通行。为方便管理外访人员,权限管理有可设置 IAO 时间或通行次数。 超过时间或次数将不再拥有通行权限。对于内部人员,点击"不需要,直接授权"。

 一 授权人员 ◆ □ TEST1 □ 王忠 	 可建设备 INSALATIVEZINGTE 例如在大路 目前
•] TEST1] 王忠	 c. saka,XaterativiSta ⊂ saka,XaterativiSta ⊂ saka,XaterativiSta c. byts.
C IS	 □ 即は大阪 □ b/s
	• 🖂 bjfs
	YAN002
	C daoxun
	2001
	2/002
15初治各	2004
- ADOALN	G BG001
YANGO1	
< 78.5	2.选中设备后点击添加
2.00	
	 · 請祝協協 · · · · · · · · · · · · · · ·

4.2.6 流水管理

流水管理方便管理员对通行情况监控,可查看识别成功的流水记录。可用于公司考勤, 方便在异常情况下查看通行人员和通行时间。

人動空影的台灣理樂病 admin.85好! 2. 條改密約 [• 退出										
🗇 Q887	流水管理									
▶ 人员管理	80.X200 B92									
[] 权限管理	设备名印	人员姓名	职制制度	REIM	派伯图片	应并图片	操作			
12 现大管理	nostudy01	问海费	人能	2018-09-05 10:30:10	2		17f8			
	nostudy01	问地面	人推	2018-09-05 10:30:05		e	1718			
	nostudy01	76	湖人	2018-09-05 10:29:56			评语			
	nostudy01.	: 治力能	Alt	2018-09-05 10 29:53 回回(Alt + A)			1916			
	nostudy01	计方面	人批	2018-09-05 10:29:38		20	详情			
	共167809 条 5条/页 - C	1 2 3 4 5 6	33562 > 前往 1	页						

The End